

Ausrichtung der Liegefläche

Wenn die obere Liegefläche nicht parallel zur unteren verläuft (siehe Foto unten), kann dies daran liegen, dass das Bett an die Wand geschoben wurde.



Das Foto unten zeigt die verstellbare Halterung, die mit zwei Schrauben befestigt ist. Diese beiden Schrauben werden gelöst. Nun kann die Liegefläche so eingestellt werden, dass die obere Liegefläche parallel zur unteren verläuft. Anschließend werden die beiden Schrauben wieder festgezogen.

