

Anleitung für die Montage der Akkubox (backup battery)



1. Bringen Sie zunächst das Rotobed in die Ausstiegsposition



2. Nun müssen Sie den Schaltkasten öffnen. Drücken Sie hierzu mit einem Schraubendreher zuerst auf der einen Seite des Kabels, dann auf der anderen Seite des Kabels in das Loch.



3. Öffnen Sie nun die control box.



4. Halten Sie die Akkubox unter den Schaltkasten. Das Kabel muss nach rechts weisen. Schieben Sie nun die Batterie von links nach rechts, bis sie einrastet.



5. Hier sehen Sie die montierte Akkubox. Das Kabel weist nach rechts



6. Stecken Sie das Kabel in den freien Slot der Control box.



7. Schließen Sie die control box wieder. Die Akkubox ist nun montiert.